

KSP-300 P2

Vorago®

KARAOKE BLUETOOTH 300

Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)

Sonido profesional

La pequeña bocina BT Karaoke KSP-300 de Vorago es ideal para llevarla a todas tus fiestas y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón gracias a su sonido excepcional, con bajos profundos de gran alcance y agudos fuertes, claros y brillantes.



SONIDO

PROFESIONAL

KSP-300 | BOCINA BLUETOOTH
KARAOKE

048 R-0 13/jun/18

Características Sobresalientes



Conexión BT



Alcance
10 m



Lector de USB
y tarjetas SD



Batería integrada
recargable



Micrófono
alámbrico



Super Bass



No lo sueltes. Apodérate de su micrófono alámbrico y control remoto incluido en tu sistema de audio para interpretar tus canciones favoritas una y otra vez.

Que el ritmo no pare. Gracias a su conectividad BT empareja todos tus dispositivos para armar la fiesta en grande gracias a su micrófono alámbrico.



Toda la música. Soporta tarjetas Micro SD y memorias USB para reproducir todas tus canciones además de radio FM.



Super bass. El increíble sonido que emite la bocina es sorprendente, así convertirás tus reuniones en una auténtica fiesta.



Sin complicaciones. Cuenta con una batería recargable de 1800 mAh que facilitan disfrutar de toda la música sin tener que conectarla a la corriente eléctrica y así puedas llevar tu bocina a donde quieras.





Especificaciones Técnicas

Modelo: KSP-300 P2

Artículo: Bocina con Reproductor de Audio (Bluetooth Karaoke)
Conector: 3.5mm, USB, SD, BT, FM y Micrófono.
Alcance: > 10m
Versión: 2.1 EDR
Alimentación: Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz

Altavoces
Potencia: 30W
Rango de frecuencia: 40Hz-20KHz
Sensibilidad: ≥93 dB
Impedancia: 4 Ω
THD: ≤0.3%
Diámetro bocina: 8 Pulgadas
Dimensiones: 220 x 195 x 400 mm

Peso: 3 kg
Dimensiones Empaque:
Q'ty/Carlton: 1

- | | | | |
|----|-------------------------------|------|---|
| 1 | Auxiliar | 11 | Interruptor LED |
| 2 | Puerto USB y SD | 12 | Entrada de alimentación 9V |
| 3 | Ajuste de volumen | MODE | Botón para cambiar de modalidad (USB, SD, FM) |
| 4 | Ajuste de graves | ◀◀ | Canción Anterior |
| 5 | Ajuste de agudos | ▶▶ | Canción Siguiente |
| 6 | Prioridad al micrófono | ↺ | Repetir |
| 7 | Interruptor Encender / Apagar | ⏸ | Reproducir / Pausar . Escanear estaciones. |
| 8 | Entrada micrófono | REC | Presione durante 5 segundos para comenzar a grabar, (Deberá de estar colocada una tarjeta SD/MMC o USB, utilice el micrófono para grabar) |
| 9 | Display | | |
| 10 | Ajuste volumen del micrófono | | |

