

# KMS-104


# Vorago®

## KIT MULTIMEDIA 104

### Juego de teclado, ratón y bocinas

#### La divertida forma de trabajar

Todo lo que necesitas para trabajar lo tiene el kit multimedia KMS-104 de Vorago. Teclado delgado y ergonómico, mouse de 800 dpi diseñado para el trabajo rudo y bocinas portátiles 2.0 para que trabajar se convierta en un verdadero placer.



LA DIVERTIDA FORMA

**DE TRABAJAR**

KMS-104 | KIT DE TECLADO  
MOUSE Y BOCINAS



077 R-0 13/jun/18

## Características Sobresalientes



USB



Teclas  
Multimedia



Mouse  
800 DPI



Estéreo



Control de  
volumen



**Redescubre el sonido.** Potencializa el sonido de tu equipo con la mayor nitidez sin sacrificar espacio y con un moderno diseño.

**Elemental.** Sus tres dispositivos cuentan con plugs USB para conectarlos fácilmente a cualquier computadora portátil y de escritorio.



**3 en 1.** Pensado para el uso rudo y constante, no necesitas nada más para divertirte y trabajar al mismo tiempo.



**Yorago®**



# Especificaciones Técnicas

## Modelo: KMS-104

Artículo:	Juego de teclado, ratón y bocinas
Plug and play:	Sí
Compatibilidad:	PC / MAC*
Mouse	
Voltaje:	5 V, cc, 100 mA
Conector:	USB
Alimentación:	USB
Sensor:	Óptico
Resolución:	1000 DPI
Botones:	2+1
Dimensiones:	122 x 64 x 39 mm
Peso:	80 g ±2 g
Cable / Alcance:	1.50 m
Teclado	
Voltaje:	5 V, cc      100 mA
Conector:	USB
Alimentación:	USB
Teclas:	104
Teclas Multimedia:	15
Idioma:	Español
Porciones:	2
Patas desplegadas:	si
Dimensiones:	403 x 146 x 22 mm
Peso:	353 g ±20 g
Cable / Alcance	1.50 m

Q'ty / Carton      10

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1  | Botón Central   | 11 | Reproducir / Pausa                                       |
| 2  | Botón Izquierdo   | 12 | Detiene la reproducción                                  |
| 3  | Botón Derecho   | 13 | Aumenta el volumen                                       |
| 4  | Cargar la página web anterior                           | 14 | Salta a la canción siguiente de la lista de reproducción |
| 5  | Cargar la página web anterior                           | 15 | Iniciar búsqueda   |
| 6  | Abre el navegador web                                   | 16 | Refrescar la pantalla                                    |
| 7  | Abre el correo electrónico                              | 17 | Abre la pestaña de favoritos                             |
| 8  | Salta a la canción anterior de la lista de reproducción | 18 | Detiene la carga de una página web                       |
| 9  | Reduce el volumen                                       |    |  |
| 10 | Activa y desactiva el sonido                            |    |  |

